


Anschlüsse des Mercedes APS30 (DIN Modell) BE 4716



Anschluss A-Kammer		Anschluss B-Kammer	
01	GAL an Klemme 6 von C2	01	Lautsprecher Hinten Rechts +
02	K-Leitung	02	Lautsprecher Hinten Rechts -
03	Telefon Stumm Anschluss	03	Lautsprecher Vorne Rechts +
04	Kl. 30 Dauerplus (Batterie)	04	Lautsprecher Vorne Rechts -
05	Steuerausgang für Automatikantenne	05	Lautsprecher Vorne Links +
06	Kl. 58d Licht	06	Lautsprecher Vorne Links -
07	Kl. 15R Geschaltetes Plus (Zündung)	07	Lautsprecher Hinten Links +
08	Kl. 31 Masse	08	Lautsprecher Hinten Links -

Anschluss C-Kammer	
01	Innenraum CAN High (+)
02	Innenraum CAN Low (-)
03	Rückfahrlicht
04	Wake up D2B an CD-Wechsler/FSE
05	+ Versorgung CD-Wechsler
06	- Versorgung CD-Wechsler
07	<i>nicht angeschlossen</i>
08	<i>nicht angeschlossen</i>
09	<i>nicht angeschlossen</i>
10	<i>nicht angeschlossen</i>

Alle Angaben **ohne** Gewähr!